

مشخصات وایر شمع پراید

وایر شمع پراید تقویتی با هسته 5 رشته ای و روکش سیلیکون خالص یکی از تولیدات برند کینگ وایر می باشند. وایر شمع پراید کینگ دارای کارکرد و دوام بالا با طول عمر 70 هزار کیلومتر است. سیم آن دارای مقاومت پایین با هسته خاص تقویتی میباشد. اتصالات فلزی این وایر شمع از فلز استیل نگیر بوده و خاصیت خود را در اثر حرارت موتور از دست نمی دهد. تعداد وایر ها در بسته بندی محصول 4 عدد هست.

چرا خرید وایر شمع پراید کینگ؟

استفاده از سیلیکون خالص کره ای در تولید بوت وایر

تولید کننده بدون واسطه با مجهزترین خطوط تولید

طول عمر 70 هزار کیلومتری

گارانتی تعویض 12 ماهه بی قید و شرط

استفاده از فنرهای استیل نگیر برای برق رسانی بهتر و طول عمر بیشتر

دارای استاندارد ISO

انواع وایر شمع پراید

وایر شمع های پراید عبارتند از:

وایر شمع پراید زیمنس

وایر شمع پراید زیمنس برای تمامی پراید های زیمنس معمولی و یورو 4 مناسب است .

وایر شمع پراید کاربراتور

وایر شمع پراید کاربراتور کینگ وایر برای تمامی پراید های کاربراتوری مناسب است.

زمان تعویض وایر شمع پراید

برای تعویض وایر شمع سیمی پراید در ابتدا چک کنید که موتور ماشین سرد باشد. بهتر است به ترتیب سیلندر از راست یا چپ وایر های قدیمی را از سر شمع جدا کرده ایم کار باعث می شود از خطای جابجایی وایر ها جلوگیری شود. سپس وایر شمع پراید را طبق همان الگو متصل نمایید.

تست خرابی وایر شمع پراید

برای تست خرابی وایر شمع پراید دو نوع تست داریم: تست قطعی کابل وایر شمع و تست نشستی جریان در وایر. برای تست قطعی کابل وایر شمع ابتدا با موتور روشن به ترتیب وایر ها را از جای خود خارج کرده، و به بدنه سیلندر نزدیک نمایید:

1- اگر جرقه را تخلیه کرد وایر سالم است

2- اگر اثری از جرقه نبود وایر قطع میباشد

و برای تشخیص نشستی جریان در وایر شمع پراید (برق دزدی) از دستمال خیس استفاده میشود. در جایی تاریک با موتور خاموش در زیر وایر شمع ها یک دستمال خیس قرار دهید، با روشن کردن خودرو اگر وایر نشستی داشته باشد، تخلیه آن روی دستمال را خواهید دید.